


Ranhuradora de tubos RG-5X



Produto:	Ranhuradora de Tubos				
Modelo:	RG-5X				
Página:	1	Revisão:	0	Data:	08/2025

Ranhuradora de tubos RG-5X

No.	Código do Item	Descrição	No./ Unit
1		Bico de graxa	2
2		Eixo do rolo de ranhura	1
3		Rolamento de rolo	3
4		Rolamento de rolo	3
5		Rolamento de rolo	3
6		Rolo de ranhura 1"~1½"	1
6		Rolo de ranhura 2"~6"	1
6		Rolo de ranhura 8"~12"	1
7		Parafuso de fixação do pistão	2
8		Parafuso de ajuste	1
9		Bloco deslizante	1
10		Parafuso sextavado	6
11		Arruela de mola	6
12		Chave deslizante	2
13		Bomba hidráulica	1
14		Parafuso sextavado	4
15		Arruela de mola	16
16		Parafuso sextavado	1
17		Rolo de acionamento 1"~1½"	1
17		Rolo de acionamento 2"~3"	1
17		Rolo de acionamento 3½"~6"	1


Ranhuradora de tubos RG-5X

17		Rolo de acionamento 8"~12	1
18		Eixo principal	1
19		Rolamento cônico	2
20		Carcaça	1
21		Porca	2
22		Arruela de trava	1
23		Motor monofásico	1
23		Motor trifásico	1
24		Tampa do motor	1
25		Plugue de cabo	1
26		Cabo de força	1
27		Parafuso sextavado	4
28		Parafuso sextavado	4
29		Interruptor de energia	1
30		Parafuso de cabeça panela	3
31		Presilha de cabo	1
32		Placa de aterramento	1
33		Placa base	1
34		Soquete do pé de apoio	4

Ranhuradora de tubos RG-5X

35		Parafuso sextavado	16
36		Arruela plana	12
37		Pé de apoio	4
38		Soquete do interruptor	1
39		Interruptor de pé	1
40		Suporte de tubo 1"~12"	1
/		Estabilizador de tubo	1
/		Caixa de ferramentas	1

Observação ^: O rolo ranhurado funciona apenas com os rolamentos de rolos nº 15002, nº 15003 e nº 15163.




No.	Código do Item	Descrição	No./ Unit
1		Manga plástica	1
2		Alavanca da bomba	1
3		Parafuso sextavado	1
4		Pino de dobradiça	2
5		Pino dividido	2
6		Assento da alavanca	1
7-11		Cilindro sextavado	1
7		Haste do pistão	1
8		Junta de PTFE	1

Ranhuradora de tubos RG-5X


9		Anel O	1
10		Revestimento do cilindro sextavado	1
11		Arruela de latão	1
12		Porca de trava	1
13		Bloco deslizante	
14		Parafuso sextavado	1
15		Plugue da válvula de alívio	1
16		Anel O	1
17		Parafuso de ajuste	1
18		Mola de ajuste	1
19		Assento da esfera	1
20		Esfera de aço	1
21		Plugue	1
22		Esfera de aço	1
23		Arruela de latão	1
24		Válvula de alívio	1
25		Botão de parada	1
26		Bico de graxa	1
27		Anel O	1
28		Esfera de aço	1
29		Mola da válvula de enchimento	1
30		Mola da válvula de saída	1
31		Esfera de aço	1
32		Plugue	1
33		Junta	1
34		Anel O	1
35		Anel O	2
36		Junta	1
37		piston	1
38		Mola	1
39		Carcaça do cilindro	1
40		Cilindro de óleo	1
41		Anel O	1
42		Assento da bomba	1
43		Parafuso sextavado	8
44		Arruela de mola	8
45		Esfera de aço	1
46		Cabeçote da bomba (montagem)	1
47		Tubo de sucção de óleo	1
48		Filtro de cobre	1
49		Anel O	1

Ranhuradora de tubos RG-5X



No.	Código do Item	Descrição	No./ Unit
1		Assento da esfera	2
2		Suporte em V	1
3		Parafuso sextavado	2
4		Mola	2
5		Bloco de posicionamento	2
6		Eixo de junta esférica	2
7		Soquete de ajuste	1
8		Arruela de mola	2
9		Manopla	2
10		Rolamento de esferas	1
11		Manga do eixo	1
12		Suporte de cinco pés	1
13		Porca redonda	1
14		Roda de ajuste	1

Ranhuradora de tubos RG-5X



No.	Código do Item	Descrição	No./ Unit
1		Colar elástico	4
2		Eixo do rolo	1
3		Manga do eixo	2
4		Rolo de nylon	1
5		Parafuso sextavado	2
6		Arruela	2
7		Carcaça do rolo	1
8		Chave plana	2
9		Eixo principal	1
10		Assento do rolo	1
11		Braço de rotação	1
12		Volante	1
13		Porca sextavada	1
14		Haste roscada	1
15		Colar elástico	2
16		Eixo de avanço	1
17		Eixo de rotação	1
18		Arruela	1
19		Parafuso sextavado	1
20		Parafuso sextavado	4
21		Arruela de mola	4